


در تمامی جوامع امروزی، انرژی یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات محسوب می‌گردد، و با توجه به سهم عمده بخش ساختمان، تحولات چشم‌گیری در دهه‌های اخیر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی، صورت گرفته‌است.

برای مثال، انتظارات به‌جایی در جامعه مهندسی و نهادهای مرتبط با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ایجاد شده، که مطالبات مشخصی را در قوانین و آیین‌نامه‌های ملی مطرح کرده‌است. برای مثال، در ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف و آیین‌نامه اجرایی آن، لزوم بازنگری مقررات ملی، به‌منظور تعیین رده انرژی و جهت‌گیری به‌سوی ساختمان سبز، به‌عنوان یک وظیفه برای وزارت راه‌وشهرسازی مشخص گردیده‌است.





۱۹-۱-۱ دامنه کاربرد


این مقررات، در خصوص **ساختمان‌های جدید**، در موارد زیر **لازم‌الاجراست**:

الف- ساختمان‌هایی که با مصرف انرژی گرم و یا سرد می‌شوند،

ب- سیستم‌ها و تجهیزاتی که در تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌های بند الف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این مبحث در خصوص انرژی مصرفی برای هر گونه **فرایند تولید** در داخل یک ساختمان **موضوعیت ندارد**.

کلیه ضوابط این مبحث می‌تواند، با رعایت سایر مباحث مقررات و ضوابط فنی، **برای بهسازی** **ساختمان‌های موجود** نیز استفاده شود.



در مورد ساختمان‌های زیر، ضوابط این مبحث لازم‌الاجرا نیست:

- ساختمان‌های مورد استفاده برای پرورش، نگهداری و تکثیر حیوانات؛

- ساختمان‌هایی که بنا به عملکرد خاصشان، برای مدت طولانی باز نگه داشته می‌شوند، و

فضاهای داخل ساختمان در ارتباط مستقیم با فضای خارج قرار می‌گیرد؛

- ساختمان‌های موقت، با دوره بهره‌برداری کمتر از ۲ سال و ساختمان‌هایی که دائماً در حال

نصب و برچیده شدن هستند؛

- ساختمان‌های موجود که اقدامات بازسازی و بهسازی بر روی آن‌ها محدود باشد؛



۱۹-۲- میزان کارایی انرژی ساختمان‌ها

در این مبحث، سه حد کیفیت (رده انرژی) ساختمان با تعیین میزان کارایی انرژی، تعریف می‌شود:

- ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (EC)

- ساختمان کم‌انرژی (EC+)

- ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)


لازم به ذکر است EC مخفف Energy Compliant می‌باشد. علاوه بر رده‌های انرژی فوق، ساختمان‌های ویژه‌ای را نیز می‌توان طراحی کرد که دارای مصرف انرژی نزدیک به صفر هستند.

کشورهای اروپایی، طراحی و اجرای «ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر» تا پایان سال ۲۰۱۸ اختیاری بود، ولی از آغاز سال ۲۰۱۹، مطابق ضوابط جدید اروپا، لازم است طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌های عمومی جدید مطابق ضوابط تعیین‌شده برای «ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر» باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر این، مقرر شده است که از پایان سال ۲۰۲۰ مبنای طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌های نو «ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر» باشد.



- «ساختمان‌های مطابق مبحث ۱۹ (EC)» پایین‌ترین رده انرژی تلقی می‌شود و دستیابی به این رده اجباری است.

- «ساختمان کم‌انرژی (EC+)» و «ساختمان بسیار کم‌انرژی (EC++)» رده‌های انرژی بالاتر هستند. تا زمانی که الزامی برای دستیابی به این رده‌ها در دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها مطرح نشده‌باشد، دستیابی به این رده‌ها اختیاری است.




ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر (ECnZ)



انرژی‌های تجدیدپذیر


انواع انرژی که منابع تولیدشان، بر خلاف انرژی‌های تجدیدناپذیر (فسیلی)، تقریباً پایان‌ناپذیر هستند، مانند تابش خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج، زمین‌گرمایی، یا قابلیت جایگزینی/ایجاد مجددشان، توسط طبیعت، در یک بازه زمانی کوتاه وجود دارد، مانند زیست‌توده، زیست‌سوخت و سوخت هیدروژنی.



زیست توده یا بیوماس Biomass یک منبع تجدید پذیر انرژی است که از مواد زیستی به دست می‌آید. مواد زیستی شامل موجودات زنده یا بقایای آنها است. زیست توده معمولاً شامل مواد آلی است که برای تولید الکتریسیته یا گرما به کار می‌رود. برای مثال بقایای درختان جنگلی، مواد هرس شده از گیاهان و خرده‌های چوب، فضولات دامی و ... می‌توانند به عنوان زیست توده به کار گرفته شوند.

۷۳ درصد گاز طبیعی ۲۵ درصد نفت گاز و نفت کوره ۲ درصد انرژی تجدیدپذیر

سهم منابع مختلف در انرژی های تجدیدپذیر در ایران تا پایان سال ۹۸



انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

اینرسی حرارتی

قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل‌شده ساختمان. اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه‌بندی می‌شود (ر.ک. به پیوست ۲).

جدول پ ۱-۲ گروه اینرسی حرارتی ساختمان، بر حسب جرم سطحی مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

گروه اینرسی	جرم سطحی مؤثر ساختمان، بر مبنای واحد سطح زیربنای مفید m_a (kg/m ²)
کم	کمتر از ۱۵۰
متوسط	مساوی یا بیش از ۱۵۰ و کمتر از ۴۰۰
زیاد	مساوی یا بیش از ۴۰۰

آسایش حرارتی


شرایط ذهنی که در آن افراد از شرایط حرارتی ابراز رضایت می‌کنند. آسایش حرارتی به دما، رطوبت نسبی، سرعت هوا، دمای متوسط تابشی سطوح اطراف، میزان لباس و نوع فعالیت افراد وابسته است.

محدوده آسایش (حرارتی)

محدوده تعریف شده برای شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود ۸۰٪ ساکنان یا استفاده‌کنندگان در آن از نظر حرارتی احساس آسایش دارند.

تهویه مطبوع

کنترل هم‌زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن، برای تأمین شرایط مورد نیاز قضاای ساختمان.



برچسب انرژی

برچسب تعیین شده توسط نهاد دارای صلاحیت قانونی، به منظور نصب بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی.

جدول ۱۹-۴-۵ حداقل رده برچسب انرژی یا راندمان برای تجهیزات گازسوز *

ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان منطبق با میچت ۱۹ (EC)	شماره استاندارد ملی	رده انرژی
D	D	E	۱۲۱۹-۲	آب گرم کن گازسوز مخزن دار
B	C	D	۱۸۲۸-۲	آب گرم کن گازسوز فوری
A	B	C	۱۴۷۳۵	رادیاتور گرمایی
A	B	C	۱۴۶۲۹	پکیج
A++	A+	A	۱۴۶۲۹	پکیج چگالشی
C	D	E	۱۲۲۰-۲	بخاری گازسوز دودکش دار
%۹۰	%۸۵	%۸۰	۷۲۶۸-۲	بخاری گازسوز بدون دودکش
A	B	C		بخاری های گازسوز مستقل نوع C
۸۲%	۸۱%	۷۸%	A1-۱۳۷۸۲	دیگ بخار
D	E	F	۱۴۷۶۳	دیگ و مشعل



جدول ۱۹-۴-۶ حداقل رده برچسب انرژی برای تجهیزات برقی

ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)	ساختمان کم انرژی (EC+)	ساختمان منطبق با میچت ۱۹ (EC)	شماره استاندارد ملی	محصول
B	C	D	۱۵۶۳-۲	آب گرم کن برقی مخزن دار
A	B	C	۳۷۷۲-۳۰-۱-۱ ۳۷۷۲-۳۰-۱-۲ ۳۷۷۲-۳۰-۱-۳	الکتروموتور (تک فاز و سه فاز)
A	B	C	۱۰۶۳۴	فن (دمنده و مکنده)
A	A	A	۷۳۴۲-۲	بخاری برقی
A	D	F	۴۹۱۰-۲	کولر آبی
A	A	B	۳-۶۰۱۶ و ۱۰۶۳۸	کولر گازی (پنجره ای) یا پمپ گرمایی دوتکه (بدون کانال)
A	A	B	۱۱۵۷۴	هواساز (هوارسان)
A	A	B	۱۰۳۰۶	پکیج تهویه مطبوع
A	A	A	۲-۷۳۴۲	گرم کن برقی (محیط)
A	A	A		گرم کن صنعتی (محیط)
A	A	B	۱۰۶۳۶	فن کوئل (زمینی، سقفی، کانالی)
A	B	C	۱۰۶۳۵	برج خنک کن
			۲-۳۶۷۸	چیلر تراکمی آبی
			۳۶۷۸	چیلر تراکمی هوایی
A	A	B	۷۸۱۷-۲	پمپ (گریز از مرکز، مختلط، محوری)
A++	A'	A	۷۳۴۱	لامپ الکتريکی
A1	A1	A2	۱۰۷۵۹	بالاست لامپ الکتريکی

نقاطی از ساختمان که به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوسته خارجی مقاومت حرارتی در آنها



کاهش می‌یابد و باعث افزایش موضعی میزان انتقال حرارت می‌گردد.

پ ۱-۱۱ علل بروز پل‌های حرارتی

ایجاد پل‌های حرارتی در ساختمان دلایل مختلفی دارد، که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:


- وجود قطعات یا اجزایی، با ضریب هدایت حرارت زیاد، در پوسته خارجی ساختمان که به صورت موضعی یا گسترده از داخل به خارج جدار ادامه می‌یابند، مانند پروفیل‌های فولادی در دیوارها و سقف‌ها؛
- تغییر ضخامت موضعی مصالح، خصوصاً عایق‌های حرارتی، که در بخش‌هایی از پوسته خارجی سبب کاهش مقاومت حرارتی می‌گردد؛
- تداوم نداشتن بعضی لایه‌ها، خصوصاً عایق‌های حرارتی، در محل‌های اتصال پوسته خارجی به جدارهای داخلی (کف طبقات، تیغه‌های داخلی، ...).

پل‌های حرارتی موجب می‌گردند انتقال حرارت از پوسته خارجی به میزان قابل توجهی افزایش یابد. در برخی ساختمان‌ها، این افزایش می‌تواند حدود ۴۰ درصد از کل انتقال حرارت ساختمان را شامل شود. از دیگر تبعات پل‌های حرارتی، ایجاد یا تشدید میعان سطحی در اوقات سرد سال است.




پوسته خارجی

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقفها، کفها، بازشوها، سطوح نورگذر و مانند آنها، که از یک طرف با فضای خارج یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند.



شکل ۲- موقعیت جدارهای مجاور خارج و مجاور فضای کنترل نشده در پلان شماتیک سه نمونه ساختمان

اتلاف انرژی در بخش های مختلف ساختمان



دیوارهای جانبی: ۳۵ درصد

سقف: ۲۵ درصد

کف ساختمان ها: ۱۵ درصد


پنجره ها: ۱۰ درصد

درب ها: ۱۵ درصد



بررسی عملی مدیریت انرژی در پروژه‌های عمرانی

تراز تلفات انرژی در ساختمان بیمارستان





تراز مصرف انرژی الکتریکی در بیمارستان



شیشه کم‌گسیل

شیشه‌ای که با داشتن پوشش‌های پایه فلزی خاص، متشکل از ذرات در مقیاس نانو، بر روی یک یا دو سطح آن، تابش فرورسرخ سطح گرم شیشه به سطوح سرد پیرامون، و در نتیجه ضریب انتقال حرارت آن، نسبت به شیشه‌های شفاف، کاهش یافته‌است. شیشه‌های شفاف به‌طور معمول گسیلندگی **ضریب گسیل** حدود ۰٫۸۵ دارند. در شیشه کم‌گسیل کارآمد، این ضریب می‌تواند به میزان چشم‌گیری کاهش یابد و به **۰٫۰۲ برسد**.



در مورد شیشه‌های ساده (تک‌جداره)، برای هر ضخامت، ضریب انتقال حرارت برابر است با:

$$U_{gl} = 5,8 \text{ [W/(m}^2\text{.K)]}$$

در حالتی که جدار عمودی است

$$U_{gl} = 6,9 \text{ [W/(m}^2\text{.K)]}$$

در حالتی که جدار افقی است

پرشده با کریپتون (۸۵ درصد)


ضریب انتقال	ضخامت لایه هوا [mm]
شیشه‌های عادی	۶
۲,۸	۶
۲,۷	۸
۲,۶	۱۰
۲,۶	۱۲
۲,۶	۱۴
۲,۶	۱۶
۲,۶	۱۸
۲,۶	۲۰

پرشده با آرگون (۸۵ درصد)

ضریب انتقال	ضخامت لایه هوا [mm]
شیشه‌های عادی	۶
۳,۱	۶
۲,۹	۸
۲,۸	۱۰
۲,۷	۱۲
۲,۶	۱۴
۲,۶	۱۶
۲,۶	۱۸
۲,۶	۲۰

پرشده با هوا (۱۰۰ درصد)

ضریب انتقال	ضخامت لایه هوا [mm]
شیشه‌های عادی	۶
۳,۳	۶
۳,۱	۸
۲,۹	۱۰
۲,۸	۱۲
۲,۷	۱۴
۲,۷	۱۶
۲,۷	۱۸
۲,۷	۲۰




نحوه عملکرد شیشه‌های کنترل کننده انرژی

بازتاب دهنده‌ای نقره‌ای سطح شیشه LOW-E مانند فلاسک دو منظوره عمل می‌کند







در این پیوست، زوایای مناسب برای سایه بان پنجره‌ها، در جهات مختلف ساختمان، در ۲۱۶ شهر کشور، ارائه می‌گردد. در جدول‌های مندرج در این پیوست، برای هر شهر، زاویه سایه بان افقی و زاویه سایه بان عمودی، برای حالت‌های مختلف جهت‌گیری پنجره، بیان شده است. با استخراج این زوایا و آگاهی از ابعاد پنجره، عمق سایه بان‌های افقی و عمودی به سادگی مشخص می‌گردد. در شکل پ ۱۰-۱، جهت‌گیری پنجره، نمای سایه بان‌ها، زاویه سایه بان عمودی و زاویه سایه بان افقی نشان داده شده است.



نمای پنجره و سایه بان‌های افقی و عمودی



مقطع عمودی - زاویه سایه بان افقی



مقطع افقی - زاویه سایه بان عمودی

- «ش» مخفف «شرقی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت شرق پنجره قرار گیرد.

- «غ» مخفف «غربی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت غرب پنجره قرار گیرد.

- «ل» مخفف «شمالی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت شمال پنجره قرار گیرد.

- «ج» مخفف «جنوبی» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید فقط در سمت جنوب پنجره قرار گیرد.

- «ط» مخفف «طرفین» است و بیانگر آن است که سایه‌بان عمودی باید در دو سمت پنجره قرار گیرد.

- «ع.م» جانشین عبارت «سایه‌بان عمودی متحرک مقابل تمام پنجره» است.

- چنانچه برای یک پنجره هر دو زاویه سایه‌بان افقی و عمودی توصیه شده باشد، باید از هر دو نوع سایه‌بان استفاده گردد.

- در شهرهایی که با علامت * مشخص شده‌اند، با توجه به عمق زیاد سایه‌بان‌ها، توصیه می‌شود ضمن رعایت زوایای سایه‌بان ارائه‌شده، روی تمام نمای ساختمان سایه ایجاد شود.

۳۰ درجه شمال غربی		۶۰ درجه شمال غربی		غرب		۱۲۰ درجه جنوب غربی		۱۵۰ درجه جنوب غربی		جنوب		۱۵۰ درجه جنوب شرقی		۱۲۰ درجه جنوب شرقی		شرق		۶۰ درجه شمال شرقی		۳۰ درجه شمالی شرقی		شمال		جهت پنجره	زاویه سایه بان	نام شهر	رتبه
عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی	افقی				
غ۳۲	-	م۴	-	م۴	-	غ۱۰	۱۵	غ۱۵	۳۵	غ۳۰	۵۰	-	۵۰	-	۴۰	-	۳۷	-	۴۱	-	۵۶	-	غ۶۲	-	آبادان	۱	
غ۳۵	-	م۴	-	م۴	-	غ۱۵	۲۵	غ۳۰	۴۰	-	۶۰	-	۷۰	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۵	-	۷۸	-	غ۶۶	-	یزد	۲۱۶	
غ۴۰	-	غ۱۰	-	م۴	-	غ۸	۲۰	غ۱۸	۳۷	غ۲۵	۴۷	ش۴۰	۴۲	ش۲۰	۲۵	م۴	-	م۴	-	ش۴۰	-	ط۶۵	-	بندرعباس*	۴۸		
-	۵۰	-	۳۳	-	۳۰	-	۳۵	-	۵۰	-	۶۲	-	۷۲	-	۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تبریز	۶۶
غ۳۵	-	غ۱۰	-	م۴	-	غ۵	۴۰	غ۲۰	۵۰	-	۶۰	-	۶۸	-	۶۷	-	۷۰	-	۷۵	ش۸۰	-	غ۷۰	-	تهران- پارک شهر	۷۱		
غ۳۲	-	م۴	-	م۴	-	غ۲۰	۲۲	ط۳۰	۴۰	-	۶۰	-	۶۲	-	۶۰	-	۶۰	-	۶۵	-	۷۵	غ۶۲	-	تهران- دوشان تپه	۷۲		
-	۵۲	-	۴۲	-	۴۰	غ۲۰	۴۵	غ۲۰	-	-	۷۲	-	۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تهران- سعدآباد	۷۳	
-	۵۲	غ۵	-	م۴	-	غ۱۵	۳۵	غ۲۰	۵۰	-	۶۰	-	۷۰	-	۶۷	-	۷۰	ش۵۳	-	ش۸۰	-	غ۶۵	-	تهران- مهرآباد	۷۴		
-	۳۰	م۴	-	م۴	-	غ۲۰	۴۰	غ۴۰	۵۰	-	۷۰	-	۸۰	-	۸۰	-	۸۳	-	-	-	-	غ۸۰	-	تهران- نارمک	۷۵		
-	۴۰	-	۳۰	-	۳۰	-	۳۲	-	۴۷	-	۷۰	-	۸۰	-	۸۲	-	-	-	-	-	-	غ۸۲	-	تهران- نمایشگاه	۷۶		

جدول پ ۹-۱۰ ضرایب انتقال حرارت درها

ضریب انتقال حرارت در U_D [W/m ² .K]	نوع در	جنس در
۳٫۵	توپر	در چوبی معمولی
۴٫۰	با شیشه تک جداره، سطح شیشه کمتر از ۳۰ درصد	
۴٫۵	با شیشه تک جداره، سطح شیشه بین ۳۰ و ۶۰ درصد	
۳٫۳	با شیشه دوجداره با لایه هوای ۶ میلی متر یا بیشتر	در فلزی معمولی
۵٫۸	تمام فلز	
۵٫۸	با شیشه تک جداره	
۵٫۸	با شیشه دوجداره، سطح شیشه کمتر از ۳۰ درصد	
۴٫۸	با شیشه دوجداره، سطح شیشه بین ۳۰ و ۶۰ درصد	
۵٫۸	با شیشه تک جداره	در تمام شیشه‌ای

عایق (عایق حرارت)

مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به طور مؤثر کاهش دهد. در مواردی، عایق حرارت می‌تواند، علاوه بر کاهش انتقال حرارت، کاربردهای دیگری نیز مانند باربری، صدابندی داشته باشد. در این مبحث، کلمه «عایق» معادل عایق حرارت به کار می‌رود. تحت شرایط ویژه، هوا نیز می‌تواند عایق حرارت محسوب شود.

عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطلاق می‌شود که دارای ضریب هدایت حرارت کمتر یا مساوی 0.065 W/m.K و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از $0.15 \text{ m}^2.\text{K/W}$ باشد.





عایق کاری حرارتی از داخل
عایق کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک لایه عایق حرارت در سمت داخل صورت می‌گیرد.

عایق کاری حرارتی از خارج
عایق کاری حرارتی اجزای ساختمانی، که با افزودن یک لایه عایق حرارت در سمت خارج صورت می‌گیرد.

عایق کاری حرارتی پیرامونی
عایق کاری حرارتی با عرضی محدود در کف روی خاک، در مجاورت و امتداد دیوارهای پوسته خارجی ساختمان.

عایق کاری حرارتی همگن
نوعی عایق کاری حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شده، اعم از سازه‌ای و غیر سازه‌ای، در بخش اعظم ضخامت پوسته خارجی (دیوار، سقف، کف)، مقاومت حرارتی زیادی داشته‌باشد.

عایق کاری حرارتی با بلوک هبلکس



ضریب هدایت حرارت (λ)

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، می‌گذرد، در زمانی که اختلاف دمای دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجه کلوین است. واحد ضریب هدایت حرارت [W/m.K] است.

ضریب هدایت حرارت مؤثر [W/m.K]	وزن مخصوص خشک [kg/m ³]	مصالح
۱٫۸۰ ۱٫۳۰ ۱٫۰۰	بیش از ۲۰۰۰ ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰	۱. اندود و ملات آهنی یا سیمانی
۰٫۲۹ ۰٫۲۷ ۰٫۲۵	۸۲۵ تا ۷۷۵ ۷۷۵ تا ۷۲۵ ۷۲۵ تا ۶۷۵	۲. بتن و فرآورده‌های بتنی بتن هوادار اتوکلاو شده ^۱ : - چگالی اسمی: ۸۰۰ - چگالی اسمی: ۷۵۰ - چگالی اسمی: ۷۰۰ - مسلح ^۱ :
۲٫۳۰ ۲٫۵۰	۲۴۰۰ تا ۲۳۰۰ بیش از ۲۴۰۰	درصد میل‌گرد: بین ۱ تا ۲ درصد درصد میل‌گرد: بیش از ۲ درصد

ضریب هدایت حرارت (λ)

۷. سفال، کاشی

۱,۰۴	۲۴۰۰ تا ۲۳۰۰
۰,۹۸	۲۳۰۰ تا ۲۲۰۰
۰,۹۲	۲۲۰۰ تا ۲۱۰۰
۰,۸۵	۲۱۰۰ تا ۲۰۰۰

۲۴۰۰	چگالی اسمی:
۲۳۰۰	چگالی اسمی:
۲۲۰۰	چگالی اسمی:
۲۱۰۰	چگالی اسمی:

۱۴. فلزت و آلیاژها

۷۲	۷۸۷۰
۵۲	۷۷۸۰
۵۶	۷۵۰۰
۲۳۰	۲۷۰۰

آهن خالص
فولاد
چدن
آلومینیوم

۰,۵۶	۱۵۰۰ تا ۱۲۰۰
۰,۴۳	۱۲۰۰ تا ۹۰۰
۰,۵۷	۱۳۰۰ تا ۱۰۰۰
۰,۴۰	کمتر از ۱۰۰۰
۱,۱۰	۱۷۰۰ تا ۱۳۰۰

گچ سخت با حداقل میزان آب لازم

گچ اندود داخلی (زنده یا کشته)

گچ و خاک

۱۲. عایق‌های حرارتی معدنی

۰,۰۵۰	۲۵ تا ۱۵
۰,۰۴۴	۴۰ تا ۲۵
۰,۰۵۵	۱۰ تا ۷
۰,۰۴۷	۱۵ تا ۱۰
۰,۰۴۴	۲۰ تا ۱۵

پشم‌سنگ

پشم‌شیشه

مقاومت حرارتی



مقاومت حرارتی یک لایه همگن (توپر) از یک جدار: معکوس شار حرارتی گذرنده از لایه، زمانی که اختلاف دمای سطوح محصورکننده لایه یک درجه باشد. برای یک لایه تشکیل شده از مصالح همگن. **مقاومت حرارتی برابر است با نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی آن.**

جدول پ ۸-۳ مقاومت حرارتی آجر پلاک در نما

مقاومت حرارتی	ضخامت	لایه ساختمانی
۰٫۰۳	۳ تا ۴	آجر پلاک در نما






جدول پ ۸-۴ مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی اجر توپر در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)				شکل آجرچینی مقطع افقی
۳۵	۲۲	۱۰٫۵	۵٫۵	
		۰٫۰۹	۰٫۰۵	
	۰٫۲۰			
۰٫۳۰				




جدول پ ۸-۵ مقادیر مقاومت حرارتی لایه ساختمانی آجر سوراخ‌دار در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)			شکل آجرچینی
۳۵	۲۲	۱۰٫۵	مقطع افقی
		۰٫۱۳	
	۰٫۲۸		
۰٫۴۲			







جدول پ ۸-۷ مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سیمانی در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)					شکل بلوک
۴۰	۲۰	۱۵	۱۰٫۵	۷٫۵	مقطع افقی
			۰٫۰۹	۰٫۰۷	
	۰٫۱۹	۰٫۱۴			
۰٫۳۲					



جدول پ ۸-۶ مقادیر مقاومت حرارتی بلوک سفالی در دیوار

ضخامت جدار (سانتی‌متر)						شکل بلوک مقطع افقی
۴۰	۲۰	۱۵	۱۲٫۵	۱۰٫۵	۷٫۵	
				۰٫۲۰	۰٫۱۶	
		۰٫۳۰	۰٫۲۷			
۰٫۷۸	۰٫۳۹					 ۰٫۳۹ 



پ ۸-۳-۷ تیرچه و بلوک سیمانی (سقف)



فاصله محور تا محور تیرچه‌ها : ۵۰ سانتیمتر

ضخامت بدنه سفالی بلوک : ۱۵ تا ۳۰ میلیمتر

وزن مخصوص خشک ماده سیمانی بلوک : ۱۹۵۰ تا ۲۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب

پوشش بتنی روی تیرچه : ۵ سانتی‌متر بتن با سنگدانه معمولی (سنگین)

جدول پ ۸-۹ مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سیمانی

ارتفاع بلوک (سانتی‌متر)		شکل بلوک مقطع افقی
۲۵	۲۰	
	۰٫۱۵	
۰٫۲۵		

پ ۸-۳-۶ تیرچه و بلوک سفالی (سقف)



فاصله محور تا محور تیرچه‌ها : ۵۰ سانتیمتر


ضخامت بدنه سفالی بلوک : ۸ تا ۱۰ میلیمتر

وزن مخصوص خشک ماده سفالی بلوک : ۱۷۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب

پوشش بتنی روی تیرچه : ۵ سانتی‌متر بتن با سنگدانه معمولی (سنگین)

جدول پ ۸-۸ مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک سفالی

ارتفاع بلوک (سانتی‌متر)		شکل بلوک مقطع افقی
۲۵	۲۰	
	۰٫۲۶	
۰٫۳۵		






شکل پ ۸-۱ تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده

جدول پ ۸-۱۰ مقادیر مقاومت حرارتی R_i سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده

l_e (cm) فاصله محور به محور تیرچه ها			عرض پاشنه تیرچه l_0 (mm)	ارتفاع بلوک d_e (cm)
$l_e > 64$	$63 > l_e > 61$	$60 > l_e > 55$		
۰٫۷۷	۰٫۷۴	۰٫۶۸	$124 > l_e > 95$	۲۰
۰٫۶۸	۰٫۶۵	۰٫۵۹	$140 > l_e > 125$	
۰٫۹۰	۰٫۸۶	۰٫۷۹	$124 > l_e > 95$	۲۵
۰٫۷۹	۰٫۷۶	۰٫۶۹	$140 > l_e > 125$	
۱٫۰۳	۰٫۹۹	۰٫۹۱	$124 > l_e > 95$	۳۰
۰٫۹۱	۰٫۸۷	۰٫۷۹	$140 > l_e > 125$	

جدول پ ۸-۱- مقاومت حرارتی لایه هوای مجاور سطح داخلی (R_i) و لایه هوای مجاور سطح خارجی (R_e) انواع




جدارها

جدار در تماس با فضای کنترل نشده			جدار در تماس با فضای خارج			جهت جریان حرارت	زاویه جدار نسبت به سطح افقی
جمع لایه‌ها	لایه هوای خارجی	لایه هوای داخلی	جمع لایه‌ها	لایه هوای خارجی	لایه هوای داخلی		
۰٫۲۲	۰٫۱۱	۰٫۱۱	۰٫۱۷	۰٫۰۶	۰٫۱۱	افقی 	عمودی یا با زاویه بیش از ۶۰ درجه
۰٫۱۸	۰٫۰۹	۰٫۰۹	۰٫۱۴	۰٫۰۵	۰٫۰۹	رو به بالا 	افقی یا با زاویه کمتر از ۶۰ درجه
۰٫۳۴	۰٫۱۷	۰٫۱۷	۰٫۲۲	۰٫۰۵	۰٫۱۷	رو به پایین 	

پ ۸-۲ مقاومت حرارتی لایه‌های هوای محبوس

در جدول پ ۸-۲، مقاومت‌های حرارتی لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی، بسته به زاویه جدار و ضخامت لایه هوا، آمده است.

جدول پ ۸-۲ مقاومت حرارتی انواع لایه‌های هوای محبوس بین دو لایه جامد جدار پوسته خارجی

ضخامت لایه هوا (میلی‌متر)							جهت جریان حرارت	زاویه لایه هوا نسبت به سطح افقی
۵۱	۲۵	۱۴	۱۱,۱	۹,۱	۷,۱	۵		
تا	تا	تا	تا	تا	تا	تا		
۱۰۰	۵۰	۲۴	۱۳	۱۱	۹	۷		
۰,۱۶	۰,۱۶	۰,۱۶	۰,۱۵	۰,۱۴	۰,۱۳	۰,۱۱	 افقی	عمودی یا با زاویه بیش از ۶۰
۰,۱۴	۰,۱۴	۰,۱۴	۰,۱۴	۰,۱۳	۰,۱۲	۰,۱۱	 رو به بالا	افقی یا با زاویه کمتر از ۶۰ درجه
۰,۲۰	۰,۱۸	۰,۱۶	۰,۱۵	۰,۱۴	۰,۱۳	۰,۱۲	 رو به پایین	

۱۹-۲-۲ گونه‌بندی عوامل ویژه تعیین‌کننده و گروه‌بندی ساختمان‌ها

حداقل میزان صرفه‌جویی الزامی در مصرف انرژی، که در این مبحث برای پوسته خارجی ساختمان‌ها مشخص شده‌است، به سه عامل ویژه اصلی وابسته است. براساس این عوامل ساختمان‌ها گروه‌بندی می‌شوند. عوامل ویژه اصلی تعیین‌کننده گروه ساختمان به قرار زیر است:


- کاربری ساختمان؛

- درجه انرژی (گرمایی- سرمایی) سالانه محل استقرار ساختمان؛

- تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید ساختمان؛

ساختمان‌ها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می‌شوند. برای تعیین گونه‌بندی ساختمان از نظر نوع کاربری به پیوست ۴ رجوع شود.

در صورتی که بخش یا بخش‌هایی از ساختمان، با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع، و با کاربری متفاوت با کاربری عمومی ساختمان (کاربری بخش بزرگ‌تر ساختمان) جزو فضاهای داخلی ساختمان محسوب شود، باید برای هر بخش گروه‌بندی جداگانه منظور شود و مقررات مربوط به آن گروه‌بندی رعایت شود.



<p>نوع کاربری الف</p> <p>ساختمان مسکونی، بیمارستان، کلینیک، هتل، مهمان‌سرا، آسایشگاه، خوابگاه، زایشگاه، سردخانه.</p>	
<p>نوع کاربری ب</p> <p>ساختمان اداری، ساختمان تجاری، فروشگاه، ساختمان آموزشی، دانش‌سرا، مرکز تربیت معلم، ساختمان آموزشی دانشگاهی، مجتمع فنی-حرفه‌ای، کتابخانه، آزمایشگاه، مرکز تحقیقاتی، ایستگاه رادیو و تلویزیون، مرکز اصلی یا فرعی مخابرات، مرکز اصلی یا شعبه بانک، ایستگاه اصلی و مرکز کنترل مترو، خانه بهداشت، ساختمان پست و پلیس و آتش‌نشانی، رستوران و سالن غذاخوری.</p>	
<p>نوع کاربری ج</p> <p>ترمینال فرودگاه بین‌المللی یا داخلی، ترمینال راه‌آهن، استادیوم ورزشی سرپوشیده، تعمیرگاه بزرگ، کارخانه صنعتی (غیر از موارد ذکر شده در کاربری د)، نمایشگاه، باشگاه، تئاتر، سینما، سالن اجتماع و کنفرانس، ساختمان ایستگاه وسایل نقلیه زمینی.</p>	
<p>نوع کاربری د</p> <p>انبار، تعمیرگاه کوچک، کارگاه کوچک، ساختمان صنعتی (اتومبیل‌سازی، نورد و ذوب فلزات، سیلو، کشتارگاه و مشابه آن‌ها)، پارکینگ در طبقات، آشیانه حفاظتی هواپیما، ساختمان میدان‌های میوه و تره‌بار، ایستگاه مترو، پناهگاه.</p>	

۱۹-۲-۲-۱-۲ گونه‌بندی مناطق مختلف کشور از نظر درجه انرژی (گرمایی - سرمایي)

سالانه

در این مبحث، مناطق مختلف کشور از نظر درجه انرژی (گرمایی - سرمایي) سالانه، سه گونه‌اند:

- مناطق دارای درجه انرژی سالانه کم؛

- مناطق دارای درجه انرژی سالانه متوسط؛

- مناطق دارای درجه انرژی سالانه زیاد.

در پیوست ۳، گونه‌بندی درجه انرژی سالانه ۲۴۵ شهر کشور، که دارای ایستگاه هواشناسی‌اند،

درج شده‌است. در صورتی که شهر محل استقرار ساختمان در این پیوست ذکر نشده باشد، باید

نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی مندرج در این پیوست ملاک عمل قرار گیرد.

پ ۳ گونه‌بندی درجه انرژی (گرمایی - سرمایی) سالانه شهرهای ایران

نیاز غالب		درجه	نام شهر	شماره
سرمایش	گرمایش	انرژی		
•		زیاد	آبادان	۱
•		زیاد	اهواز	۳۳
•		متوسط	بم	۴۹
•		کم	خاش	۹۳
	•	زیاد	تبریز	۷۲
	•	متوسط	تهران	۷۷
	•	متوسط	کرج	۱۸۱
	•	کم	رشت	۱۲۰
•	•	متوسط	یزد	۲۴۵

برای طراحی ساختمان، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، لازم است ابتدا گروه ساختمان تعیین گردد. در این مبحث، گروه‌های چهارگانه ساختمان‌ها به قرار زیر است:

- گروه ۱: ساختمان‌های در اولویت بالا از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛
- گروه ۲: ساختمان‌های در اولویت متوسط از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛
- گروه ۳: ساختمان‌های در اولویت پایین از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛
- گروه ۴: ساختمان‌های در اولویت بسیار پایین از نظر صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛

ساختمان‌های گروه ۱ تا ۳ باید، علاوه بر رعایت ضوابط اجباری بخش ۱۹-۴، با استفاده از یکی از روش‌های تعیین‌شده در بخش ۱۹-۳-۲ طراحی شوند. در مورد ساختمان‌های گروه ۴، تنها رعایت ضوابط اجباری فصل ۱۹-۴ این مبحث الزامی است.

گونه‌بندی کاربری ساختمان (از بخش پ ۴-۱)	درجه انرژی محل استقرار ساختمان (از پیوست ۳)	۹ طبقه یا کمتر یا زیربنای مفید بیشتر از ۲۰۰۰ متر مربع	۹ طبقه یا کمتر با زیربنای مفید کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ مترمربع
نوع الف	زیاد	گروه ۱	
	متوسط	گروه ۲	
	کم	گروه ۳	
نوع ب	زیاد	گروه ۱	گروه ۲
	متوسط	گروه ۲	گروه ۳
	کم	گروه ۳	گروه ۳
نوع ج	زیاد	گروه ۲	
	متوسط	گروه ۳	
	کم	گروه ۳	
نوع د	زیاد	گروه ۴	
	متوسط	گروه ۴	
	کم	گروه ۴	



۱۹-۲-۲-۱-۴ گونه‌بندی از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی

ساختمان‌ها، از نظر شرایط بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، به دو گونه تقسیم می‌شوند:

- ساختمان‌های دارای امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی؛
- ساختمان‌های دارای محدودیت در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی.

ساختمانی دارای امکان بهره‌گیری مناسب از انرژی خورشیدی شناخته می‌شود که، مطابق پیوست

۳، دارای نیاز غالب سرمایی نباشد، مساحت جدارهای نورگذر آن در جهت جنوب شرقی تا جنوب غربی بیش از یک‌نهم زیربنای مفید ساختمان باشد، و همچنین موانع تابش نور خورشید به ساختمان با زاویه‌ای کمتر از ۲۵ درجه نسبت به افق دیده شود.

ساختمانی که فاقد یکی از شرایط فوق باشد، ساختمان دارای محدودیت در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی شناخته می‌شود.

۱۹-۲-۲-۱-۵ گونه‌بندی نحوه استفاده از ساختمان‌های غیرمسکونی

ساختمان‌های غیر مسکونی، از نظر نحوه استفاده، به دو گونه تقسیم می‌گردد:

- استفاده منقطع: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن)، به گونه‌ای که در هر شبانه‌روز،

دست‌کم ده ساعت در روند استفاده وقفه بیفتد و بتوان کنترل دما در محدوده متعارف زمان اشغال فضاها را متوقف کرد.

- استفاده مداوم: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن) به گونه‌ای که تعریف استفاده منقطع

بر آن صادق نباشد.

در حالت‌های زیر، فضاهای با استفاده منقطع، به‌عنوان فضاهای با استفاده مداوم تلقی می‌شوند:

- اینرسی حرارتی زیاد جدارهای فضاهای مربوط (ر.ک. به پیوست ۲)؛

- عدم امکان کاهش دمای هوای فضا بیش از ۷ درجه سلسیوس زیر محدوده دمای تعیین شده

یا عدم امکان افزایش آن به مقدار بیش از ۷ درجه سلسیوس بالای محدوده دمای

تعیین شده برای زمان‌های عدم بهره‌برداری ساختمان.

۱۹-۳-۱ مدارک مورد نیاز برای تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه جوئی

در مصرف انرژی در زمان اخذ پروانه ساختمان

۱۹-۳-۱-۱ چک لیست انرژی

چک لیست انرژی باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

الف- مشخصات ساختمان (شامل آدرس، مشخصات مالک و ...)

ب- کاربری ساختمان (مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۱-۱ و پیوست ۴)

پ- درجه انرژی سالانه محل استقرار ساختمان (مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۱-۲)

ت- سطح زیربنای مفید ساختمان (مطابق زیربند ۱۹-۲-۲-۱-۳)

۱۹-۳-۱-۲ اطلاعات مدل سازی انرژی

۱۹-۳-۱-۳ نقشه های ساختمان

۱۹-۳-۲-۱ روش‌های طراحی

چهار روش اصلی طراحی مطابق مبحث ۱۹، به شرح زیر تعریف گردیده است:

- روش تجویزی مطابق فصل ۱۹-۵

- روش موازنه‌ای (کارکردی)، مطابق فصل ۱۹-۶

- روش نیاز انرژی ساختمان، مطابق فصل ۱۹-۷

- روش کارایی انرژی ساختمان، مطابق فصل ۱۹-۸

روش‌های تجویزی، موازنه‌ای و نیاز انرژی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده‌اند که فرایند طراحی پوسته

خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مستقل از یکدیگر باشد. بر خلاف این سه روش، روش

کارایی انرژی ساختمان مستلزم انجام طراحی به صورت یکپارچه و تلفیقی است. در شکل ۱۹-۳-

۱ نمودار مراحل مختلف طراحی در چهار روش ارائه شده در این مبحث نشان داده شده است.

۱۹-۳-۲-۱ شرایط لازم برای استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی)

استفاده از روش‌های تجویزی و موازنه‌ای (کارکردی) تنها در صورت **تحقق پنج شرط** زیر (به صورت هم‌زمان) مجاز است:

الف) نسبت سطح جدارهای نورگذر به سطح نما (برای هر یک از نماهای ساختمان) کمتر از ۴۰ درصد باشد؛

ب) زیربنای مفید ساختمان کمتر یا مساوی ۲۰۰۰ مترمربع باشد؛

پ) تعداد طبقات (بدون احتساب طبقات مربوط به فضاهای کنترل‌نشده نظیر پارکینگ و انبار) کمتر یا مساوی ۹ طبقه باشد؛


ت) اینرسی حرارتی ساختمان (مطابق پیوست ۲) متوسط یا زیاد باشد؛

ث) ممنوعیت و محدودیتی در دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی، با توجه به محل قرارگیری ساختمان (استان، شهر، ...) و مشخصات آن (تعداد طبقات، متراژ، کاربری، ...)، در این خصوص، وجود نداشته باشد.

جدول ۱۹-۳-۱ ویژگی‌های روش‌های مختلف طراحی*

روش‌های طراحی	تجویزی	موازنه‌ای	نیاز انرژی	کارایی انرژی
سهولت طراحی	نیاز به محاسبات عددی	محاسبه ساده با نرم‌افزارهای کاربردی (نظیر excel)	نیاز به شبیه‌سازی (با نرم‌افزار) برای تعیین میزان نیاز انرژی سالیانه	نیاز به شبیه‌سازی یکپارچه (با نرم‌افزار) برای تعیین میزان مصرف انرژی سالیانه
	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	
	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	نیاز به محاسبات عددی	
امکان دست‌یابی به راه‌حل‌های اقتصادی	پوسته خارجی	به صورت جزئی	✓	✓✓
	تأسیسات مکانیکی	✗	✗	✗
	تأسیسات برقی	✗	✗	✗
سهولت کنترل نظارت	پوسته خارجی	نسبتاً ساده	نسبتاً پیچیده	پیچیده
	تأسیسات مکانیکی	ساده	ساده	
	تأسیسات برقی	ساده	ساده	
دامنه کاربرد		ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹ و بخش ۱-۱-۲-۳-۱۹	ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹	ساختمان‌های تعیین‌شده در بخش ۱-۱-۱۹
نیاز به متخصص انرژی برای طراحی	پوسته خارجی	✗	نیاز به متخصص برای مدل‌سازی	نیازمند به کارگروهی متخصصین مدل‌سازی انرژی
	تأسیسات مکانیکی	✗	✗	
	تأسیسات برقی	✗	✗	
امکان طراحی به صورت یکپارچه		✗	به صورت جزئی (بین اجزای پوسته خارجی)	✓✓

* توضیحات: ✗ = غیر ممکن، ✓ = امکان‌پذیر، ✓✓ = کاملاً امکان‌پذیر



شکل ۱۹-۳-۱ نمودار مراحل طراحی در چهار روش مختلف ارائه شده در این مبحث

۴-۱۹ ضوابط اجباری

رعایت ضوابط تعیین شده در این فصل در تمامی موارد و تمامی روش های طراحی، الزامی است

جدول ۴-۱۹-۱ مقاومت های حداقل لازم برای جدارهای پوسته خارجی ساختمان

مقاومت حرارتی حداقل $[m^2.K/W]$	
۰٫۵۰	دیوار
۰٫۷۰	بام
۰٫۶۵	کف در تماس با هوا

۱۹-۴-۲-۴ ارتباط فضاهای کنترل شده با دیگر فضاها

فضاهای کنترل شده ساختمان نباید به طور مستقیم با فضاهای کنترل نشده یا فضای خارج در ارتباط باشند و باید به نحو مناسبی از یکدیگر جدا شوند. در فضاهای کنترل شده پرتردد، باید درهای ارتباطی با فضای خارج به صورت خودکار بسته شوند یا از نوع گردان باشند.

۱۹-۴-۲-۵ جدارهای مجاور دیگر ساختمان‌ها

در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که، با درز انقطاع از ساختمان قطعه مجاور جدا شده‌است، لازم است نکات زیر مد نظر قرار گیرد:

الف) در صورت پوشیده بودن کامل فضای درز انقطاع، و نیز یقین داشتن به کنترل شده بودن فضاهای ساختمان مجاور، نیازی به عایق کاری حرارتی آن جدارها نیست، اما در صورتی که اطلاعی در مورد نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور در دست نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می‌شود.

ب) در صورت پوشیده نشدن درز میان دو ساختمان، جدار مجاور آن مانند جدار مجاور فضای خارج در نظر گرفته می‌شود.

در مورد آن بخش از جدارهای جانبی ساختمان که بدون درز انقطاع به بنای قطعه مجاور چسبیده‌اند، اگر فضاهای بنای مجاور کنترل شده باشند، نیاز به عایق کاری حرارتی این جدارها نیست. اما اگر نحوه کنترل دمایی ساختمان مجاور معلوم نباشد، جدار مجاور آن ساختمان مانند جدار مجاور فضای کنترل نشده در نظر گرفته می‌شود.

۱۹-۴-۳-۱ تفکیک سیستم‌های گرم‌کننده و سردکننده فضاهای با نحوه

بهره‌برداری متفاوت

در صورتی که از قسمتی از فضاهای ساختمانی غیرمسکونی با بهره‌برداری منقطع، به صورت مداوم استفاده شود، باید سیستم‌های گرم‌کننده و سردکننده این فضاها از سیستم مرکزی تفکیک و به صورت مستقل در نظر گرفته شود.

تبصره: در مورد کانال‌های کولر آبی، لازم است تنها قسمت‌هایی از کانال‌ها، که در تماس با فضای خارجی هستند، عایق کاری حرارتی شوند.

۱۹-۴-۳-۴ شرایط طرح داخل

الف) برای محاسبه بارهای حداکثر گرمایی و سرمایی ساختمان، باید دمای حداکثر ۲۲ درجه سلسیوس برای محاسبه بار گرمایی (اوقات سرد سال)، و دمای حداقل ۲۴ درجه سلسیوس برای محاسبه بار سرمایی (اوقات گرم سال) در نظر گرفته شود.

دمای آب گرم مصرفی نباید بیش از ۶۰ درجه سلسیوس باشد.

علاوه بر این، لازم است در این نوع استخرها تمهیدات لازم در نظر گرفته شود تا آب استخر از ۲۸ درجه سلسیوس بیشتر نشود.

یادآوری: جکوزی‌ها و استخرهای درمانی از این امر مستثنی هستند.

۱۹-۴-۵ سیستم‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر

۱۹-۴-۵-۱ مطالعات و پیش‌بینی‌های لازم

در طراحی پروژه ساختمان، لازم است فضای اختصاصی و مسیرهای نصب و راه‌اندازی مدارهای آتی سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت‌های مرتبط مشخص شوند.


در چک‌لیست انرژی، لازم است میزان انرژی سالیانه تأمین‌شده در طرح، و میزان انرژی سالیانه قابل تأمین در آینده (در صورت بهسازی)، توسط سامانه‌های بر پایه انرژی‌های تجدیدپذیر، به تفکیک درج شود.

برای تمامی ساختمان‌ها، باید مطالعات و پیش‌بینی‌های لازم برای فضای نصب صورت گیرد تا میزان انرژی قابل تأمین از محل انرژی‌های تجدیدپذیر (اعم از برق، حرارت و ...)، در آینده، کمتر از مقادیر زیر نباشد:

الف) ۲۰ کیلووات‌ساعت در مترمربع در سال برای ساختمان‌های یک طبقه؛





ب) ۳۲ کیلووات‌ساعت در سال به ازای هر مترمربع از سطح بام، برای ساختمان‌های بیش از یک طبقه.

لازم است تمامی اطلاعات در این خصوص، در دفترچه محاسبات و طراحی مطابق ضوابط این مبحث قید شود.







روش تجویزی

جدول ۱۹-۵-۱ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۱ $[m^2.K/W]$ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی همگن*	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
					
۱,۰	۲,۱	۲,۳	۲,۳	۱,۲	EC
۱,۴	۳,۰	۳,۳	۳,۳	۱,۷	EC+
۲,۰	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۲,۴	EC++

روش تجویزی

جدول ۱۹-۵-۶ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۲ $[m^2.K/W]$ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی همگن *	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
					
۰٫۸	۱٫۴	۱٫۵	۱٫۵	۰٫۹	EC
۱٫۱	۲٫۰	۲٫۱	۲٫۱	۱٫۳	EC+
۱٫۶	۲٫۸	۳٫۰	۳٫۰	۱٫۸	EC++

روش تجویزی

جدول ۱۹-۵-۱۲ حداقل مقاومت حرارتی دیوار ساختمان گروه ۳ [m².K/W] بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی همگن *	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
۰٫۷	۱٫۱	۱٫۲	۱٫۲	۰٫۸	EC
۱٫۰	۱٫۶	۱٫۷	۱٫۷	۱٫۱	EC+
۱٫۴	۲٫۲	۲٫۴	۲٫۴	۱٫۶	EC++

روش تجویزی

جدول ۱۹-۵-۲ مشخصات حداقل جدارهای نورگذر ساختمان‌های گروه ۱


نیاز سرمایی غالب			نیاز گرمایی غالب				رده انرژی	جهت	
$\frac{T_v}{SHGC}$	SHGC		U [W/m ² .K]	$\frac{T_v}{SHGC}$	SHGC				U [W/m ² .K]
حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر		
۱,۲	۰,۴۰	-	۳,۱	-	-	۰,۶۰	۳,۱	EC	جنوب
۱,۷	۰,۳۷	-	۲,۴	-	-	۰,۶۳	۲,۲	EC+	
۲,۲	۰,۳۵	-	۲,۲	-	-	۰,۶۵	۱,۸	EC++	
۱,۰	۰,۵۰	-	۳,۱	-	-	-	۳,۱	EC	شمال
۱,۴	۰,۴۵	-	۲,۴	-	-	-	۲,۲	EC+	
۱,۹	۰,۴۰	-	۲,۲	-	-	-	۱,۸	EC++	
۱,۴	۰,۳۵	-	۳,۱	-	-	۰,۵۰	۳,۱	EC	به جز جنوب و شمال
۲,۰	۰,۳۰	-	۲,۴	-	-	۰,۵۳	۲,۲	EC+	
۲,۸	۰,۲۵	-	۲,۲	-	-	۰,۵۵	۱,۸	EC++	

روش تجویزی

جدول ۱۹-۵-۵ حداقل مقاومت عایق حرارتی کف روی خاک ساختمان گروه ۱ [m².K/W] بر حسب رده انرژی

ساختمان

موقعیت کف ساختمان				رده انرژی
کمتر از ۷۰ سانتی متر بالاتر از محوطه		بیش از ۷۰ سانتی متر بالاتر از محوطه		
عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۷۰ سانتی متر	عایق کاری سراسری	عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل ۱۰۰ سانتی متر	عایق کاری سراسری	
۰٫۷	۰٫۵	۰٫۹	۰٫۷	EC
۱٫۰	۰٫۷	۱٫۳	۱٫۰	EC+
۱٫۴	۱٫۰	۱٫۸	۱٫۴	EC++



۱- در صورت به کارگیری واحد ب (بند ۱۹-۲۰-۵-۱۹) کافی است صرفاً انتقال حرارت خالص کف در تماس با خاک محاسبه شود

شکل ۶-۱۹-۱ نمودار گردش مراحل روش موازنه‌ای (گارکردی)

پس از طی مراحل بالا، ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان (\hat{H}) از طریق رابطه زیر محاسبه می‌گردد:





$$\hat{H} = (A_W \times \hat{U}_W) + (A_R \times \hat{U}_R) + (A_F \times \hat{U}_F) + (P \times \hat{U}_P) + (A_G \times \hat{U}_G) + (A_D \times \hat{U}_D) \quad (1-6-19)$$

در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:

$[m^2]$	A_W - مساحت کل دیوارهای مجاور فضای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_W - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع دیوارها
$[m^2]$	A_R - مساحت کل بام‌های تخت یا شیب‌دار مجاور فضای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_R - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع بام تخت یا شیب‌دار
$[m^2]$	A_F - مساحت کل کف زیرین در تماس با هوای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_F - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع کف زیرین در تماس با هوا
$[m]$	P - محیط کل کف زیرین در تماس با خاک، مجاور فضای خارج
$[W/mK]$	\hat{U}_P - ضریب انتقال حرارت خطی مرجع کف زیرین در تماس با خاک
$[m^2]$	A_G - مساحت کل جدارهای نورگذر مجاور خارج (سطوح شیشه و قاب)
$[W/m^2K]$	\hat{U}_G - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای نورگذر با قاب‌های آن‌ها
$[m^2]$	A_D - مساحت کل درهای مجاور فضای خارج
$[W/m^2K]$	\hat{U}_D - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع درها
$[m^2]$	A_{WB} - مساحت کل سطوح در تماس با فضای کنترل‌نشده
$[W/m^2K]$	\hat{U}_{WB} - ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع جدارهای در تماس با فضای کنترل‌نشده

روش موازنه ای (کارکردی)

جدول ۱۹-۶-۱ ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار ساختمان گروه ۱ $[W/m^2.K]$ بر حسب رده انرژی ساختمان

دیوار مجاور فضای کنترل نشده	دیوار مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی همگن	عایق حرارتی میانی	عایق حرارتی داخلی	عایق حرارتی خارجی	
					
۰٫۸۲۰	۰٫۴۴۰	۰٫۴۰۵	۰٫۴۰۵	۰٫۷۳۰	EC
۰٫۶۱۷	۰٫۳۱۵	۰٫۲۸۸	۰٫۲۸۸	۰٫۵۳۵	EC+
۰٫۴۵۰	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۰٫۳۸۹	EC++

روش موازنه ای (کارکردی)

جدول ۱۹-۶-۲ ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف ساختمان گروه ۱ [W/m².K] بر حسب رده انرژی ساختمان

بام یا سقف مجاور فضای کنترل نشده	بام یا سقف مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی بام یا سقف از داخل		عایق حرارتی بام یا سقف از خارج		
	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
۰٫۸۴۷	۰٫۴۱۰	۰٫۲۹۱	۰٫۳۱۸	۰٫۴۱۰	EC
۰٫۶۳۳	۰٫۲۹۰	۰٫۲۰۶	۰٫۲۲۵	۰٫۲۹۰	EC+
۰٫۴۵۸	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۰٫۲۱۱	EC++

روش موازنه ای (کارکردی)

جدول ۱۹-۶-۳ ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور هوای ساختمان $[W/m^2.K]$ گروه ۱ بر حسب رده انرژی

ساختمان

	کف مجاور فضای خارج				رده انرژی
	عایق حرارتی کف از داخل		عایق حرارتی کف از خارج		
	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	دیوار با عایق داخلی یا همگن	دیوار با عایق خارجی یا میانی	
کف مجاور فضای کنترل نشده					
۰,۸۰۶	۰,۳۹۷	۰,۲۶۹	۰,۲۹۲	۰,۴۱۳	EC
۰,۶۱۰	۰,۲۸۴	۰,۱۹۲	۰,۲۰۷	۰,۳۰۱	EC+
۰,۴۶۷	غیر مجاز	غیر مجاز	غیر مجاز	۰,۲۱۶	EC++

روش موازنه ای (کارکردی)

ث - ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک - ساختمان گروه ۱

ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: $1,40 [W/ m.K]$

ث - ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک - ساختمان گروه ۲

ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: $1,60 [W/ m.K]$


ث - ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک - ساختمان گروه ۳

ضریب انتقال حرارت مرجع کف مجاور خاک: $1,70 [W/ m.K]$.

$$H = \sum_{i=1}^n (A_{wi} \times U_{wi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Ri} \times U_{Ri} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Fi} \times U_{Fi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Gi} \times U_{Gi} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (A_{Di} \times U_{Di} \times \tau_i) + \sum_{i=1}^n (P_i \times \Psi_i \times \tau_i) \quad (19-6-2)$$

در این رابطه تعاریف مقادیر فیزیکی به شرح زیر است:

[m ²]	A _{wi} - مساحت خالص هر یک از انواع دیوارهای مجاور خارج یا فضای کنترل نشده
[W/m ² K]	U _{wi} - ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با هر کدام از انواع دیوارها
[m ²]	A _{Ri} - مساحت خالص هر کدام از انواع بام تخت یا شیب دار مجاور خارج یا فضای
[W/m ² K]	U _{Ri} - ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع بام تخت یا شیب دار
[m ²]	A _{Fi} - مساحت خالص هر کدام از انواع کف زیرین در تماس با هوای خارج یا
[W/m ² K]	U _{Fi} - ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع کف زیرین در تماس با هوا
[m ²]	A _{Gi} - مساحت خالص انواع جدارهای نورگذر و قاب آن‌ها، مجاور خارج یا
[W/m ² K]	U _{Gi} - ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع جدارهای نورگذر
[m ²]	A _{Di} - مساحت خالص هر کدام از انواع درهای خارجی یا مجاور فضای کنترل نشده
[W/m ² K]	U _{Di} - ضریب انتقال حرارت سطحی متناظر با انواع درهای خارجی
[m]	P _i - محیط انواع کف در تماس با خاک و پل‌های حرارتی
[W/mK]	Ψ _i - ضریب انتقال حرارت خطی متناظر با انواع کف در تماس با خاک و پل‌های حرارتی
	τ _i - ضریب کاهش انتقال حرارت هر جدار



شکل ۷-۱۹-۱ نمودار گردش مراحل روش نیاز انرژی

۸-۱۹ روش کارایی انرژی ساختمان


در این روش، کل انرژی سالانه مصرفی مبنا قرار می‌گیرد. در نتیجه، لازم است طراحی پوسته خارجی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و همچنین سیستم‌های تجدیدپذیر به گونه‌ای صورت گیرد که میزان انرژی سالانه مصرفی ساختمان طرح از مقدار آن برای ساختمان مرجع کمتر باشد.

۸-۱۹-۳-۱-۲ اصول طراحی به روش قیاسی

روش قیاسی قابل استفاده برای طراحی ساختمان‌های با رده‌های «منطبق با مبحث ۱۹ (EC)»، «کم‌انرژی (EC+)» و «بسیار کم‌انرژی (EC++)» می‌باشد.

۸-۱۹-۳-۱-۳ اصول طراحی به روش معیار مصرف (بر مبنای واحد سطح)

روش معیار مصرف قابل استفاده برای طراحی ساختمان‌های با رده‌های «منطبق با مبحث ۱۹ (EC)»، «کم‌انرژی (EC+)»، «بسیار کم‌انرژی (EC++)» و «مصرف انرژی نزدیک صفر (ECNZ)» می‌باشد.



کاربرد ترموگرافی در ممیزی انرژی

ترموگرافی یا تصویربرداری حرارتی دیجیتال مادون قرمز یک تست غیرمخرب است که با نام های ترموگرافی، ترموویژن، حرارت سنجی، گرمانگاری مادون قرمز و ... شناخته می شود و در آن امواج مادون قرمز منتشر شده از سطح جسم توسط دتکتور دوربین دریافت شده و پس از پردازش به صورت یک تصویر دوبعدی به اپراتور نمایش داده می شود. با این تکنیک کلیه اختلاف دماها به صورت یک گراف حرارتی نشان داده شده که امکان آنالیز تصاویر برداشت شده را فراهم میکند.

ترموگرافی کاربردهای فراوانی در بخش صنعت و ساختمان دارد که از جمله در حوزه ساختمان می توان به موارد زیر اشاره کرد



تشخیص نقاطی از ساختمان که در آن تلفات انرژی صورت می گیرد

تشخیص نقاط معیوب عایق

تشخیص نفوذ رطوبت در داخل و خارج ساختمان

تعیین محل پل حرارتی

تعیین محل نفوذ آب در سقف

تشخیص نشتی در لوله های آب گرم

تشخیص عیوب احتمالی در ساختمان



شش راهکار برای صرفه جویی انرژی

۱. رعایت عایق کاری حرارتی در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و استفاده از مصالح مصرفی مناسب
۲. بکارگیری تجهیزات با ظرفیت مناسب (به عنوان مثال استفاده از بخاری‌هایی با مصرف کم و بازدهی بالا)
۳. کنترل سامانه‌های گرمایشی (به عنوان مثال استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند در موتورخانه و شیرهای ترموستاتیک رادیاتورها)
۴. آگاهی عامه مردم از میزان بهره وری انرژی در تجهیزات انرژی بر مانند آبگرمکن و بخاری، استفاده از برچسب انرژی که معرف رده مصرف انرژی این نوع تجهیزات است، الزامی است.
۵. استفاده از سیستم طراحی معماری غیرفعال ساختمان، می‌توان انرژی خورشیدی و باد را برای گرمایش و سرمایش به گونه‌ای جذب و ذخیره نمود که نیازی به امکانات برقی و یا مکانیکی نباشد.
۶. اصلاح نورپردازی در داخل ساختمان و اجتناب از گرمایش بیش از حد